

Convertisseur de potentiomètre KFD2-PT2-Ex1-5

- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrée potentiomètre
- Sortie courant 4 mA ... 20 mA
- Réglage de la compensation de la résistance du câblage
- Précision 0,05 %
- Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508
















Fonction

Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque. Elle fournit la tension de source à un potentiomètre et transfère sa position de curseur des zones à risque d'explosion aux zones non dangereuses. Elle convertit ensuite le signal en une sortie de courant de 4 mA

Cette unité peut être utilisée dans une configuration à 3, 4 ou 5 fils, en fonction de la précision de mesure requise. Les bornes 2 et 5 sont utilisées comme ligne de détection pour compenser la résistance du câble du potentiomètre dans une configuration à 5 fils. Le potentiomètre de la barrière peut être utilisé pour compenser la résistance du câble jusqu'à 5 % de la valeur du potentiomètre de la zone à risque d'explosion.

Connexion



Données techniques

Caractéristiques générales				
Type de signal		Entrée analogique		
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle				
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)		SIL 2		
Alimentation				
Raccordement		"Power Rail" ou bornes 11+, 12-		
Tension assignée	U _r	20 35 V CC		
Ondulation		dans les limites de la tolérance de l'alimentation		
Dissipation thermique		1 W		
Puissance absorbée		1,3 W		


Données techniques

-ntráo		
Entrée Câté connevien		aôté torrain
Côté connexion		côté terrain
Raccordement		bornes 4-, 5-, 3+, 2+, 1+
Potentiomètre		
Type de mesure		mode 3, 4, 5 fils
Résistance nominale		800 Ω à 100 kΩ
Tension d'alimentation		env. 4,7 V
Résistance de ligne		5 % de la résistance potentiométrique (réglable)
Sortie		
Côté connexion		côté commande
Raccordement		bornes 7-, 8+
Sortie courant		4 à 20 mA, charge ≤1 kΩ
Caractéristiques de transfert		
Précision		0,05 %
Ecart		
Linéarité		± 10 μA
Température		≤ 1 µA/K
Temps de montée		$10 \dots 90 \ \% \leq 8 \ \text{ms}; \ 10 \dots 90 \ \%$ dans la gamme de 1 $\% \leq 25 \ \text{ms}$
Séparation galvanique		
Sortie/alimentation		isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
ndicateurs/réglages		
Eléments de contrôle		Potentiomètre
Configuration		via potentiomètre
Conformité aux directives		
Compatibilité électromagnétique		
Directive CEM selon 2014/30/EU		EN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité		
Compatibilité électromagnétique		NE 21:2006
Degré de protection		IEC 60529:2001
Protection contre la décharge		UL 61010-1
Conditions environnantes		
Température ambiante		-20 60 °C (-4 140 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		IP20
Raccordement		Bornes à vis
Masse		env. 120 g
Dimensions		20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Fixation		sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à	risque (
Certificats d'examen UE de type		BAS00 ATEX 7171
Marquage		ⓑ II (1)G [Ex ia Ga] IIC , ⓑ II (1)D [Ex ia Da] IIIC , ⓒ I (M1) [Ex ia Ma] I
Tension	U _o	10,4 V CC
Courant	I _o	31,4 mA
Puissance	P _o	82 mW
Alimentation	. 0	
Tension de sécurité maximale	U _m	250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Sortie	J _m	200 . (
Tension de sécurité maximale	U _m	250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Certificat	Om	TÜV 02 ATEX 1797 X
		© II 3G Ex nA II T4
Marguage		₩ II OG EXTIA II 14
Marquage		
Séparation galvanique		inclation électrique cécuricée IFO/FNI COOTO 44 value de la contraction de contra
, •		isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V isolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V

Données techniques Conformité aux directives Directive 2014/34/UE EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 **Certifications internationales** Agrément FM **Control Drawing** No. 116-0129 Agrément UL 116-0173 (cULus) Control Drawing Homologation IECEx IECEx BAS 10.0060 IECEx BAS 10.0061X Certificat IECEx [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex ec IIC T4 Gc Marquage IECEx Informations générales Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. Informations complémentaires

Assemblage

Face avant



Date de publication: 2024-09-02 Date d'édition: 2024-09-02 : 072023_fra.pdf

Application

Des cavaliers doivent être utilisés sur les bornes 1, 2 et 4, 5 pour les configurations à 3 fils. Un cavalier doit être utilisé entre les bornes 4 et 5 pour les configurations à 4 fils. Lors du fonctionnement en mode 5 fils, la tension du potentiomètre est mesurée au niveau des bornes 2 et 5 et est réajustée automatiquement.

Le potentiomètre en face avant peut être utilisé pour compenser la résistance du câblage jusqu'à 5 % de la valeur du potentiomètre. Par cet ajustement, le potentiomètre est réglé sur 100 % de sa valeur et le signal de sortie étant ajusté sur 100 % de la valeur requise. Cet ajustement peut être réitéré pour régler le potentiomètre sur 0 %.