

## CH-

### Bouterolles pour enfoncement manuel

#### Utilisation :

- Permet de réaliser le fonçage du piquet de terre sans endommager les parties techniques et fonctionnelles.
- Chaque type de piquet appelle une bouterolle spécifique :
  - piquets non allongeables et allongeables : bouterolles simples.
  - piquets auto-allongeables : bouterolles avec pointeau (qui transmet la force de frappe en fond de l'alésage).



#### Caractéristiques :

- En acier.
- CH-LMZ, CH-MP, CH-MZ : livrées avec pointeau PITZ
- CH-S : livrées avec pointeau PIT



Référence	Matière	Code Enedis	Largeur (mm)	Type	Profondeur (mm)	Matériel
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
CH	Acier	-	100	Piquets Ø 16 mm	45	Acier
CH-L	Acier	-	60	Piquets Ø 16 mm	30	Acier
CH-MZ	Acier	-	45	Piquets Ø 16 - 17,3 mm	45	Acier
CH-S	Acier	-	45	Piquets Ø 20 mm	45	Acier
CH-Y	Acier	-	100	Piquets Ø 14,2 mm	45	Acier
CH-LMZ	Acier	5983453	30	Piquets Ø 16 - 17,3 mm	30	Acier