

CH-

Bouterolle pour enfoncement manuel pour piquets de terre séries AG, PTR et VSU


Utilisation :

- Permet de réaliser le fonçage du piquet de terre sans endommager les parties techniques et fonctionnelles.
- Chaque type de piquet appelle une bouterolle spécifique :
 - piquets non allongeables et allongeables : bouterolles simples.
 - piquets auto-allongeables : bouterolles avec pointeau (qui transmet la force de frappe en fond de l'alésage).



Caractéristiques :

- En acier.
- CH-LMZ, CH-MP, CH-MZ : livrées avec pointeau PITZ
- CH-S : livrées avec pointeau PIT



Référence	Matière	Largeur (mm)	Type	Profondeur (mm)	Matériel
CH-L	Acier	60	Piquets Ø 16 mm	30	Acier